

Inšpekčný mód pre meranie emisií vozidiel MERCEDES so 4 prevádzkovými režimami

Pred meraním emisií na hybridnom vozidle so štyrmi prevádzkovými režimami vyberte prevádzkový režim „Charge“ a spaľovací motor sa spustí.