

## TOYOTA a LEXUS - Inšpekčný mód pre meranie emisií

Postupnosť krokov je nutné dodržať počas 60 sekúnd

Aktivácia inšpekčného režimu:

1. Uistite sa, že je páka voliča prevodovky v polohe P
2. Zapnite zapalovanie
3. Zošliapnite pedál akcelerátora 4x až na podlahu
4. Presuňte páku voliča prevodovky do polohy N
5. Zošliapnite pedál akcelerátora 4x až na podlahu
6. Presuňte páku voliča prevodovky do polohy P
7. Zošliapnite pedál akcelerátora 4x až na podlahu
8. Naštartuje motor so zatlačeným brzdovým pedálom.

Na informačnom displayi sa musí zobrazíť hláška "MAINTANANCE MODE".

Po úspešnom vstúpení do inšpekčného módu by sa malo vozidlo správať nasledovne:

Voľnobežné otáčky v inšpekčnom móde by mali byť okolo  $1000 \text{ min}^{-1}$ , pokiaľ je páka voliča prevodovky v polohe P. Otáčky motora stúpnu na  $1500 \text{ min}^{-1}$  pri polovičnom stlačení pedálu akcelerátora. Pokiaľ je pedál akcelerátora zošliapnutý na viac ako polovicu alebo je zošliapnutý úplne, otáčky motora vzrastú na približne  $2500 \text{ min}^{-1}$ .

Inšpekčný mód sa zruší po vypnutí zapalovania.