

Inšpekčný mód pre meranie emisií na vozidlách HONDA ACCORD Hybrid

Vozidlá Honda Accord s hybridným pohonom je nutné pred samotným meraním emisií uviesť do tzv. inšpekčného módu (maintenance mode). Inšpekčný mód sa spustí po dodržaní nasledujúceho postupu:

1. Bez stlačeného brzdového pedálu stlačte spúšťacie tlačidlo (POWER) 2x v priebehu 5 sekúnd. Nasledujúce kroky je nutné vykonať do 60 sekúnd od kroku 1.
2. Páka prevodovky sa musí nachádzať v polohe P. Stlačte pedál akcelerátora na podlahu 2x
3. Presuňte páku prevodovky do polohy N a stlačte pedál akcelerátora na podlahu 2x
4. Presuňte páku prevodovky do polohy P a stlačte pedál akcelerátora na podlahu 2x
5. Stlačte a držte zatlačený brzdový pedál a následne stlačte spúšťacie tlačidlo (POWER)

Ak ste postup urobili správne, vozidlo by sa malo nachádzať v inšpekčnom móde (maintenance mode). Spalovací motor vozidla beží na vol'nobežné otáčky a pedálom akcelerátora môžete plynulo meniť otáčky motora.

Zrušenie inšpekčného módu sa vykoná ďalším stlačením spúšťacieho tlačidla (POWER).