Postup nastavenia inšpekčného módu vozidla TOYOTA RAV4 s pohonom oboch náprav

Tento postup slúži na uvedenie vozidiel **TOYOTA RAV4** s pohonom oboch náprav do inšpekčného módu, kde je možné spustenie spaľovacieho motora. Inšpekčný mód sa spustí po dodržaní nasledujúceho postupu:

Upozornenie: Všetky uvedené kroky je nutné vykonať do 60 sekúnd.

1. Páka voliča prevodovky musí byť v polohe „P“. Zapnite zapaľovanie.
2. 4x zošliapnite pedál akcelerátora až na podlahu a uvoľnite ho.
3. Zošliapnite brzdový pedál a držte ho stlačený, páku voliča prevodovky presuňte do polohy „N“ a brzdový pedál uvoľnite.
4. 4x zošliapnite pedál akcelerátora až na podlahu a uvoľnite ho.
5. Zošliapnite brzdový pedál a držte ho stlačený, páku voliča prevodovky presuňte do polohy „P“ a brzdový pedál uvoľnite.
6. 4x zošliapnite pedál akcelerátora až na podlahu a uvoľnite ho.
7. Zošliapnite brzdový pedál a tlačidlom „START“ naštartujte motor.
8. Na informačnom panely sa zobrazí oznam „MAINTENANCE MODE“ a spaľovací motor vozidla sa spustí. Voľnobežné otáčky spaľovacieho motora by mali byť cca 1000 min^{-1}. Pri polovičnom stlačení pedálu akcelerátora otáčky motora stúpnu na cca 1500 min^{-1} a pri plnom stlačení pedálu akcelerátora otáčky spaľovacieho motora stúpnu na 2500 min^{-1}.
9. Inšpekčný mód sa zruší vypnutím zapaľovania.

	Meno	Funkcia	Dátum	Podpis
Vypracoval	Ing. Michal Králik, PhD.	Vedúci oddelenia technickej podpory	31.01.2020	
Schválil	Ing. Peter Lenďák, PhD.	Výkonný riaditeľ	31.01.2020	