

## **Inšpekčný mód pre meranie emisií plug-in vozidiel s hybridným motorom MERCEDES A250e/B250e/GLE250DE s tromi prevádzkovými režimami**

V hybridných vozidlách s plug-in hybridným motorom s tromi prevádzkovými režimami A250e / B250e a GLE250DE sa spaľovací motor môže naštartovať, len keď vozidlo stojí, otvorením kapoty a stlačením spínača otvorenia kapoty.