

TOYOTA a LEXUS - Inšpekčný mód pre meranie emisií

Postupnosť krokov je nutné dodržať počas 60 sekúnd

Aktivácia inšpekčného režimu:

1. Uistite sa, že je páka voliča prevodovky v polohe P
2. Zapnite zapalovanie
3. Zošliapnite pedál akcelerátora 2x až na podlahu
4. Presuňte páku voliča prevodovky do polohy N
5. Zošliapnite pedál akcelerátora 2x až na podlahu
6. Presuňte páku voliča prevodovky do polohy P
7. Zošliapnite pedál akcelerátora 2x až na podlahu
8. Naštartuje motor so zatlačeným brzdovým pedálom.

Na informačnom displayi sa musí zobrazíť hláška "MAINTANANCE MODE".

Po úspešnom vstupe do inšpekčného módu by sa malo vozidlo správať nasledovne:

Voľnobežné otáčky v inšpekčnom móde by mali byť okolo 1000 min^{-1} , pokiaľ je páka voliča prevodovky v polohe P. Otáčky motora stúpnu na 1500 min^{-1} pri polovičnom stlačení pedálu akcelerátora. Pokiaľ je pedál akcelerátora zošliapnutý na viac ako polovicu alebo je zošliapnutý úplne, otáčky motora vzrastú na približne 2500 min^{-1} .

Inšpekčný mód je sa zruší po vypnutí zapalovania.