

	Názov dokumentu: <b>Postup nastavenia inšpekčného módu vozidla          MITSUBISHI ECLIPSE ROSS PHEV</b>				Evidenčné číslo: <b>OTP</b>
	Platnosť od: <b>10.04.2024</b>	Dátum vydania: <b>05.04.2024</b>	Číslo vydania: <b>1</b>	Počet strán: <b>1</b>	Strana: <b>1 z 1</b>

### Postup nastavenia inšpekčného módu vozidla MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV

Tento postup uvedenia vozidla do inšpekčného módu je aplikovateľný na vozidlá MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV. V inšpekčnom móde vozidla sú otáčky motora riadené autonómne riadiacou jednotkou, podľa stavu nabitia akumulátora a nie je možné ich meniť. Preto sa môže stať, že bude nutné použiť rovnaké otáčky pre oba meracie body (voľnobeh / zvýšené otáčky).

Postup aktivácie inšpekčného módu je nasledovný:

1. Pristavte vozidlo na stojisko Emisnej kontroly a vypnite zapaľovanie a zavrite všetky dvere,
2. Stlačte tlačidlo „POWER SWITCH“ spolu so stlačeným brzdovým pedálom,
3. Na prístrojovom paneli sa zobrazí stav „READY“,
4. Stlačte a držte stlačené tlačidlo „CHARGE“ min. po dobu 10 sekúnd, pokiaľ sa nerozsvieti na informačnom paneli nápis „CHARGE“,
5. Uvoľnite tlačidlo „CHARGE“ a inšpekčný mód je aktívny.

Po ukončení merania emisií inšpekčný mód vypnete stlačením tlačidla „CHARGE“ alebo stlačením tlačidla „POWER SWITCH“.

	Meno	Funkcia	Dátum	Podpis
Vypracoval	Ing. Michal Králik, PhD.	Vedúci oddelenia technickej podpory	05.04.2024	
Schválil	Ing. Peter Lendák, PhD.	Výkonný riaditeľ	05.04.2024	