# Postup nastavenia inšpekčného módu vozidiel Mercedes ,4 prevádzkové režimy

Pre úspešnú aktiváciu a uvedenie vozidiel **Mercedes**, ktoré sú vybavené štyrmi prevádzkovými režimami, do inšpekčného módu, je potrebné zvoliť prevádzkový režim „CHARGE“ čo spôsobí spustenie spaľovacieho motora. Inšpekčný mód ukončíte zmenou prevádzkového režimu vozidla.

| | Meno | Funkcia | Dátum | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| Vypracoval | Ing. Michal Králik, PhD. | Vedúci oddelenia technickej podpory | 31.01.2020 | |
| Schválil | Ing. Peter Lenďák, PhD. | Výkonný riaditeľ | 31.01.2020 | |