

	Názov dokumentu: Postup nastavenia inšpekčného módu vozidla FORD EXPLORER PHEV				Evidenčné číslo: OTP
	Platnosť od: 26.02.2024	Dátum vydania: 16.02.2024	Číslo vydania: 1	Počet strán: 1	Strana: 1 z 1

Postup nastavenia inšpekčného módu vozidla FORD EXPLORER PHEV

Tento postup uvedenia vozidla do inšpekčného módu je aplikovateľný len na vozidlá FORD EXPLORER PHEV s typom motora **BQWA**. Inšpekčný mód vozidla je funkčný, len ak sa páka voliča prevodovky nachádza v polohe „P“. Ak je inšpekčný mód vozidla aktívny, kontrolka chybné funkcie hnacej jednotky – montážny kľúč, bliká v jedno sekundových intervaloch.

Postup aktivácie inšpekčného módu je nasledovný:

1. Pristavte vozidlo na stojisko Emisnej kontroly a na páke voliča prevodovky nastavte polohu „P“,
2. Vypnite zapáľovanie a motor neštartujte,
3. Pri vypnutom motore zapnite zapáľovanie a do 5 sekúnd od zapnutia zapáľovania úplne stlačte brzdový pedál spolu s pedálom akcelerácie a držte ich stlačené 10 sekúnd,
4. Uvoľnite pedál akcelerácie, brzdový pedál držte stále stlačený, a naštartujte motor.

Ak by bol postup uvedenia vozidla do inšpekčného módu neúspešný, vypnite zapáľovanie na 10 až 15 sekúnd a po uplynutí tejto doby postup od bodu 1 zopakujte.

Po ukončení merania emisií inšpekčný mód vypnete vypnutím zapáľovania.

	Meno	Funkcia	Dátum	Podpis
Vypracoval	Ing. Michal Králik, PhD.	Vedúci oddelenia technickej podpory	16.02.2024	
Schválil	Ing. Peter Lendák, PhD.	Výkonný riaditeľ	26.02.2024	