Postup nastavenia inšpekčného módu vozidla RENAULT / DACIA

Tento postup uvedenia vozidla do inšpekčného módu je aplikovateľný len na hybridné vozidlá HEV/PHEV. V inšpekčnom móde vozidla sú otáčky motora riadené autonómne riadiacou jednotkou a nie je možné ich nijako meniť. Preto je nutné požiť rovnaké otáčky pre obe meracie fázy (voľnobeh / pri zvýšených otáčkach).

Postup aktivácie inšpekčného módu je nasledovný:

1. Pristavte vozidlo na stojisko Emisnej kontroly a vypnite zapaľovanie,
2. Bez stlačenia brzdového pedálu stlačte tlačidlo „START/STOP,
3. Na regulátore rýchlosti (TEMPOMAT) stlačte tlačidlo „0“ a držte ho stlačené a súčasne so stlačeným tlačidlom „0“ stlačte pedál akcelerácie 4x až na podlahu,
4. Na regulátore rýchlosti (TEMPOMAT) uvoľnite tlačidlo „0“ a stlačte plynový pedál 4x až na podlahu,
5. Na regulátore rýchlosti (TEMPOMAT) stlačte tlačidlo „0“ a držte ho stlačené a súčasne so stlačeným tlačidlom „0“ stlačte pedál akcelerácie 4x až na podlahu,
6. Kontrolka systému motora blikne 10x,
7. So stlačeným brzdovým pedálom stlačte tlačidlo štart,
8. Po naštartovaní motora je pedál akcelerácie funkčný.

Po ukončení merania emisií inšpekčný mód vypnete vypnutím zapaľovania a počkaním min. 10 sekúnd, aby sa deaktivovali všetky riadiace jednotky vozidla.

	Meno	Funkcia	Dátum	Podpis
Vypracoval	Ing. Michal Králik, PhD.	Vedúci oddelenia technickej podpory	10.02.2025	
Schválil	Ing. Peter Lenďák, PhD.	Výkonný riaditeľ	11.02.2025	